

## **HOROTEK Turbo**

### **Instrukcja**

**HOROTEK Turbo , jest elektronicznym urządzeniem do kontroli ruchu części mechanicznej, zegarka kwarcowego analogowego.**

**W ŻADNYM WYPADKU, NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA DO SPRAWDZANIA ZEGARKÓW MECHANICZNYCH !!!**

### **Funkcja (działanie)**

**HOROTEK Turbo, daje wystarczająco mocne impulsy magnetyczne, aby uzyskać obracanie się rotora (wirnika), oraz wskazówek, u większości zegarków elektronicznych.**

### **Urządzenie może być używane:**

- do odblokowania rotora (wirnika) (w przypadku zablokowania przez kurz, wysuszony olej, czy wskazówki, i inne).
- do kontroli dobrego działania rotora (wirnika) (po kontroli części elektronicznej, urządzeniem HOROTEC Pulse).

### **Sposób użycia:**

1. Umieścić zegarek w strefie centralnej urządzenia.
2. Urządzenie uruchomi się po wciśnięciu i przytrzymaniu żółtego przycisku (wciskać przycisk na czas żądany, zakres własny). Jeśli rotor (wirnik) oraz wskazówki, nie kręcą się, porusz zegarkiem w celu znalezienia poprawnej pozycji , gdzie wskazówki będą mogły poruszać się możliwie jak najlepiej.

**Obracając w ten sposób rotor (wirnik) i wskazówki, można kontrolować wizualnie (naocznie) prawidłowe działanie zegarka.**

**Wyczyścić rotor (wirnik) lub ustawić prawidłową pozycję wskazówek, po to, aby działały prawidłowo.**